




この度は、ナスタ屋内換気口をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。



ご使用方法

本製品はレンジファン作動時の負荷を軽減するための専用屋内換気口です。レンジファンが作動すると自動的に羽が開いて給気されます。製品を正しく使用する為に次のことをお守りください。


- 定期的にお手入れをしてください。
- 強風時など過度な給気が気になる場合には、パネルを閉の状態にして閉めることができますが、レンジファン使用時には必ず開いた状態にしてください。
(パネルを閉じた状態でレンジファンを使用した場合、製品から異音が発生することがあります。)

開閉操作方法

パネル中央のPUSH部を押すと閉の状態から2段階(セーブ・全開)の給気量調整を繰り返します。


- 開く時：パネル中央のPUSH部を閉の状態を押すと全開となります。
- セーブ換気：全開の状態から押し込んでいくと「カチッ」と音がする場所がセーブとなります。
- 閉じる時：セーブ状態から押すと閉となります。

※PUSH部以外を押したり、パネルと押し切らないと作動しない場合があります。




樹脂ネット・フィルターの取外方法

- パネルが全開の状態を上へ引き上げ、パネルを外します。




- 樹脂ネットは外周の突起をつまみ、手前に引く取り外せます。
- フィルターはつまんで手前に引くと取り外せます。




樹脂ネット・フィルターの取付方法

- フィルターを本体の元の位置へ入れます。
(フィルターは硬い面を手前に入れてください)
- 樹脂ネットの↑マークを上にして、本体中央の爪4ヶ所にはめ込みます。



- 作動部先端にパネル取付部を当て、パネルを下へ引き下げてパネルを固定します。
(パネルの△マークが上になる位置で入れ、止まるまで引き下げます。)



お手入れ方法

- フィルターはほこりを取り除き2~3ヶ月に一度水洗いをして頂き、6ヶ月を目安に交換してください。※傷んだり汚れが落ちないときは新品フィルターと交換してください。
- 本体は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。●製品本体は作動不良の原因となりますので、水洗いしないでください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。●樹脂ネットは掃除機でほこりを吸い取ってください。

KS-8626P・KS-8626P-#(樹脂ネット付)にはフィルターを後付けすることができます。

- KS-8626P にフィルターを付ける場合 下記フィルターと樹脂ネット (品番：KS-#8626) をお買い求めください。
- KS-8626P-# にフィルターを付ける場合 下記フィルターをお買い求めください。

フィルター交換はイエコンセンターへ



0120-952-413

Web Shop

イエコン マスク

検索

フィルターの購入方法は2つのプランからお選びいただけます。

①らくらくお届けサービス

ご自宅に必要な枚数を必要な時に定期的にお届けする「送料無料」のオーダーメイドサービスです。必要な時に届くため、忘れず交換ができ、いつもキレイな空気環境が保てます。

1. 送料無料 2. 都度の注文が不要 3. 無駄の無い注文

②都度購入 フィルター1枚からお買い求めいただけます。(別途、送料がかかります。)

フィルター性能と品番 ※フィルターが設置されていない品番をご利用でも、フィルターを設置することは可能です。

フィルター名称	性能	効果	交換目安	フィルター品番 (1枚入り)
アレルフィルター	★★	花粉90%除去+アレルゲン 99%抑制	6ヶ月	KS-FKA8626
花粉除去フィルター	★	花粉90%除去	6ヶ月	KS-FK8626

●掲載内容に関して予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。