

NII ご利用クイックガイド

Nastaの宅配ボックス

オフライン電池式宅配ボックス 防水性能 IPX4 規格

プチ宅

前入後出タイプ

KS-TLPT36

KS-TLPT28

プチ宅 unit

前入後出タイプ 前入前出タイプ

KS-TL01T

KS-TL01RC

製品扉に貼ってある
(シール右下)に

宅配ボックス品番

の記載があります



写真は代表機種

荷物の受け取り

※電池残量に関する表示が出た際は、管理者様にお伝えください

カードで受け取り

操作をやり直す場合は **中止** を押して、最初から操作を始めてください

受け取る荷物が(1個)の場合

- CARD** を押す
- 下記の画面になったら、ボックス扉の
カードタッチパネルにカード(※)をかざす
カード ヲ カザス **カードタッチパネル▶**
- * バンボックス ノ
ニモツ ヲ トリダス **扉を開けて荷物を取り出す**
該当ボックスの錠前が(緑色)に点滅
- トビラヲシメテ
OK ヲ オス **扉を閉めて **OK** を押す**
- ソウサカンリョウ
[OK] ****OK** を押して操作を完了する**

※ナスタが発行するカード以外は、サポート対象外となります。

受け取る荷物が(複数個)の場合

- CARD** を押す
- 下記の画面になったら、ボックス扉の
カードタッチパネルにカード(※)をかざす
カード ヲ カザス **カードタッチパネル▶**
- ボックス ヲ センタク
[* / *] **表示されたボックス番号を選択する**
- * バンボックス
[OK / チュウシ] ****OK** を押す**
- * バンボックス ノ
ニモツ ヲ トリダス **扉を開けて荷物を取り出す**
該当ボックスの錠前が(緑色)に点滅
- トビラヲシメテ
OK ヲ オス **扉を閉めて **OK** を押す**
- ソウサカンリョウ
[OK] ****OK** を押して操作を完了する**

※続けて2個目以降の荷物を受け取る場合は再度、1 **CARD** から操作してください。

暗証番号で受け取り

操作をやり直す場合は **中止** を押して、最初から操作を始めてください

受け取る荷物が(1個)の場合

- 開始** を押す
- ウケトリ→[1]
ハツソウ→[3] **1** を押す
- ウケトリ
[OK / チュウシ] ****OK** を押す**
ヘヤバンゴウ
ニョウリョク・・・
- ヘヤバンゴウ ****
[OK / CLEAR] **部屋番号を入力して **OK** を押す**
- アンショウバンゴウ→[1]
カード→[2] スマホ→[3] **1** を押す
- アンショウバンゴウ
[OK / チュウシ] ****OK** を押す**
アンショウバンゴウ
ニョウリョク・・・
- アンショウバンゴウ ****
[OK / CLEAR] **暗証番号を入力して **OK** を押す**
- * バンボックス ノ
ニモツ ヲ トリダス **扉を開けて荷物を取り出す**
該当ボックスの錠前が(緑色)に点滅
- トビラヲシメテ
OK ヲ オス **扉を閉めて **OK** を押す**
- ソウサカンリョウ
[OK] ****OK** を押して操作を完了する**

受け取る荷物が(複数個)の場合

- 開始** を押す
- ウケトリ→[1]
ハツソウ→[3] **1** を押す
- ウケトリ
[OK / チュウシ] ****OK** を押す**
ヘヤバンゴウ
ニョウリョク・・・
- ヘヤバンゴウ ****
[OK / CLEAR] **部屋番号を入力して **OK** を押す**
- アンショウバンゴウ→[1]
カード→[2] スマホ→[3] **1** を押す
- アンショウバンゴウ
[OK / チュウシ] ****OK** を押す**
アンショウバンゴウ
ニョウリョク・・・
- アンショウバンゴウ ****
[OK / CLEAR] **暗証番号を入力して **OK** を押す**
- ボックス ヲ センタク
[* / *] **表示されたボックス番号を選択する**
- * バンボックス
[OK / チュウシ] ****OK** を押す**
- * バンボックス ノ
ニモツ ヲ トリダス **扉を開けて荷物を取り出す**
該当ボックスの錠前が(緑色)に点滅
- トビラヲシメテ
OK ヲ オス **扉を閉めて **OK** を押す**
- ソウサカンリョウ
[OK] ****OK** を押して操作を完了する**

※続けて2個目以降の荷物を受け取る場合は再度、1 **開始** から操作してください。

