


コンシェルジュボックス取扱説明書 暗証番号タイプ

コンシェルジュボックス(宅配ボックス)は、居住者のみなさまに代わって宅配便などの荷物を受け取り、お預かりいたします。また、宅配便やクリーニングなどの発送にもご利用いただけます。受取り・発送・登録などの各種操作や設定はタッチパネルで簡単に行えます。

機能部説明

■ コンシェルジュボックス


筐体・扉・各装置の形状、取付位置、数量は物件により異なります



- a) スピーカー
- b) タッチパネル(操作画面)
すべての操作を画面と音声で案内します。
- c) 注意事項
コンシェルジュボックスを使用する際の約款や注意事項を明記しています。
- d) お問い合わせ先
- e) 受領印スタンプ挿入口またはプリンター(業者側のみ)
挿入された受領書に捺印・印刷します。

■ タッチパネル(初期画面の説明)

設定により部屋番号が表示されない物件があります



居住者さまの操作 宅配業者など外部の方の操作

部屋番号表示について

888 部屋番号の表示

表示された番号のお部屋あてに荷物が届いています。

888 部屋番号の網かけ表示

網かけ表示した番号のお部屋から発送する荷物を預かっています。

!999 部屋番号の点滅

一定時間*を超えて荷物が預けられたままになっています。

※物件により点滅の始まる時間は異なります。

※点滅が開始してもなお荷物を預け入れたまま放置していると、その後の荷物受取ができなくなる場合があります。

!999 !+ 部屋番号の表示

感嘆符(!)の後ろに表示した番号のお部屋あて荷物が[お届け]操作エラーが発生しています。管理者にお問い合わせください。

安全上のご注意 ここに示した注意事項は、ご利用者様や人への危害、財産の損害を防止するためのものです。必ずお守りください。


⚠ 警告	
●ボックスに入らない ボックスの中には絶対に入らないでください。危険です。とくにお子様のいたずらなどにはご注意ください。	●危険物を入れない 発火・引火・爆発のおそれのある危険物、劇薬及び悪臭を発するものを入ると、爆発・火災の原因となります。
●改造・分解・修理をしない 感電・けがの原因になります。内部の点検や修理は当社コールセンターに連絡の上、ご相談ください。	●製品に上らない 転倒による製品破損や落下などによりけがをすることがあります。
●製品に水をかけない 外部、内部ともに水をかけないでください。感電・故障の原因になります。普段のお手入れは、から拭きしてください。	●扉にのらない、ぶらさがらない 扉の脱落や本体の転倒によるけがの原因となります。

⚠ 注意	
●開く扉に気をつける 扉は自動で開きます。頭や顔をぶつけないようにご注意ください。	●利用後は直ちに扉を完全に閉める 故障や盗難の原因となります。
●開いている扉に気をつける 扉の角やふちに、身体や荷物をぶつけないようにご注意ください。とくに頭にご注意ください。	●手や指をはさまないように 扉を閉めるときは、手や指をはさまないようにご注意ください。また、衣服や手荷物にもご注意ください。
●むやみに電源を切らない 電源プラグや内部スイッチを頻繁に入れたり切ったりすると、感電や故障の原因となります。	●すきまに異物を差し込まない 受領印スタンプ挿入口などに異物を差し込まないでください。故障やけがの原因となります。
●荷物を無理に入れない 荷物を押し込んで入れないでください。荷物及び扉が破損する原因となります。	●入庫の制限を守る 本体コントロールパネル部に記載された入庫の制限を守ってご利用ください。


本取扱説明書に掲載されたイラストはすべてイメージです。実際の製品外観、配列、ボックス数、操作画面、装置、部品とは異なります。

ご利用方法 居住者のみなさまが荷物を入出庫するための操作

■ 居住者の方が受け取る方法(出庫) 自室あてに届いた荷物をコンシェルジュボックスから取り出すための操作です。



- ①表示された番号のお部屋あてに荷物が届いています。ご自分の部屋番号を確認し[受取り]を押してください。
※物件により部屋番号が表示されない機種があります。
- ②部屋番号を入力し、[確認]を押してください。
- ③暗証番号を入力し、[確認]を押してください。
(暗証番号は本取説と同封の『宅配ボックス暗証番号のご案内』に記載しております。ご確認ください。)
- ④荷物の入っているボックスが自動的に開きます。荷物を取り出して、扉をしっかりとめてください。



- ⑤[確認]を押してください。
- ⑥すべての荷物が取り出されると部屋番号表示が消えます。
※他のボックスに取り出すべき荷物があると部屋番号表示が消えません。

お問い合わせ先

ご利用方法・
故障のときは

24時間対応コールセンター



0120-24-2927

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

【受付時間】24時間 365日

導入の相談・
製品については

製品ご購入相談窓口



0120-24-2901

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

【受付時間】9:00~12:00、13:00~17:30
(土日祝日、弊社指定休業日を除く)

製造元 日本宅配システム株式会社

〒461-0004 名古屋市東区葵一丁目25番1号 ニッシンビル4F TEL 052-935-0111

ホームページ <http://www.j-d-sys.com>